



A



B



C

SOLANO AT - LEISTER

RÉFÉRENCES

SOLANO AT LEIST-SOLA

GARANTIE 18 MOIS

SOLANO AT

LÉGER, SILENCIEUX, DURABLE – SOLANO AT

Grâce à la communication que nous avons établie avec vous, nous savons ce dont vous avez besoin. Nous avons mis l'accent sur vos exigences en développant le SOLANO AT. Voilà pourquoi il s'agit du plus léger, silencieux et durable des canons manuels à air chaud. Découvrez par vous-même ses avantages incomparables – SOLANO AT.



AVANTAGES

- **Longue durée de vie** : grâce au moteur sans balai et à l'élément chauffant robuste LEISTER
- **Léger et silencieux** : poids de 750 g et fonctionnement silencieux unique de <65 dB pour des tâches efficaces et sans effort
- **Économe** : en mode Eco, économie d'énergie jusqu'à 40 %
- **Protégé** : par un système de protection anti-surchauffe à étages
- **Simple** : grâce à une manipulation intuitive
- **Régulé** : Performances constantes grâce à un régulateur de température intelligent
- **Polyvalent** : convient à de nombreuses applications dans beaucoup de secteurs d'activité
- **Ergonomique** : grâce à son design pratique

CARACTÉRISTIQUES

A - FILTRES À POUSSIÈRE :

- Filtres à poussière robustes à mailles fines et faciles à nettoyer (remplaçables)

B - TOUCHES DE COMMANDE :

- Clavier soft touch panorama 180° pour une commande confortable

C - PROTECTION ANTI-BRÛLURE - A.B.D (ANTI BURN DESIGN) :

- Pour une manipulation en toute sécurité de l'appareil manuel à air chaud

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Tension** : 100 V 120 V 230 V
- **Puissance** : 1500 W 1800 W 2300 W
- **Température** : 50 – 650 °C
- **Volume d'air** : l/min (20°C) 200 – 350 [600 à la temp. max.]
- **Niveau sonore** : (A) < 65 dB
- **Dimensions** : L x l x H (ø poignée) 270 mm x 75 mm x 240 mm (45)
- **Poids** : 750 g
- **Marque de conformité** : 
- **Classe de protection II** : 